

OPBEVARING

- Vandbarrieren skal opbevares, så den kan tørre. Aluminium korroderer, hvis delene opbevares for tæt i våd tilstand.
- Systemets **tætningslister** skal beskyttes mod sollys.



Rundprofilernes gummilister skal også beskyttes mod sollys

Bjælker, rundprofiler, spændestykker m.v. opbevares bedst indendørs i et tørt lokale.

Ved udendørs opbevaring skal alle systemets komponenter være -

beskyttet mod sollys, støv og fugt (især havgus).



Har vandbarrieren været udsat for havvand (fx havgus) eller forurenset vand, bør systemet skylles med rent ferskvand inden opbevaring.



FØR OPBEVARING

- **Dæmningsbjælker** løftes ud af de faste sideprofiler ved at tage fat i og løfte bjælken helt ude ved sideprofilet. Derved er der kun friktionsmodstand fra gummilisterne i det ene sideprofil.
- **Bundforseglingen på nederste bjælke er løs** og kan falde af under demonteringen. Tag fat under bundforseglingen når bjælken løftes ud af grundprofilerne.
- **Inden vandbarrieren lægges i depot** - tjek at alle tætningslister og aluminiumsdele er hele og uden skader eller deformationer.
- **Er bjælkerne vanskelige** at løfte ud af grundprofilerne, kan en malerrulleholder (kort rulle) være en god hjælp. Skan evt. QR-koden og se, hvor nemt det er.

